

TOYOTA I_Site

Oltre il Fleet Management

Pre-operational check



Il **pre-operational check** è una funzione di Toyota I_Site che aiuta i responsabili della flotta ...


- » ad assicurare che **la flotta sia affidabile e sicura** durante l'utilizzo.
- » a soddisfare le norme in base alle quali **gli operatori devono verificare le condizioni della macchina** prima di iniziare il lavoro.

Come funziona in pratica il pre-operational check?


1 Il responsabile della flotta crea una lista di controllo sul portale web di Toyota I_Site in base ai requisiti di sicurezza dell'azienda.



2 L'operatore deve rispondere alle domande mostrate prima di utilizzare il carrello premendo "OK" (pulsante verde) o "Non OK" (pulsante rosso).



3 Affinché il carrello elevatore continui a funzionare, occorre rispondere correttamente a tutte le domande critiche (definite dai responsabili).



4 I carrelli elevatori che non superano i test critici vengono rallentati automaticamente o viene attivato un allarme.



5 I risultati sono immediatamente registrati e disponibili sul portale web di Toyota I_Site.

I vantaggi dell'utilizzo del pre-operational check:

- **Accesso immediato allo stato della flotta e ai rapporti dell'operatore** mediante un pannello di comando chiaro, semplice da usare e personalizzabile in ogni momento dal portale web di Toyota I_Site.
- Creazione ed efficiente **gestione della lista di controllo della sicurezza** in base alle regole e alle norme aziendali interne.
- **Maggiore sicurezza sul lavoro** e migliore protezione della flotta: se viene individuato un guasto grave durante il controllo, il carrello elevatore è automaticamente rallentato o viene attivato un allarme.
- **Tracciamento di tutti i risultati** e dell'affidabilità dei rapporti flotta e operatori in pochi clic grazie alla compilazione delle liste di controllo elettroniche.



TOYOTA

MATERIAL HANDLING